



Ansökan om förlängt slamtömningsintervall till vartannat år för slamavskiljare

Sökande

Namn:		Personnummer:
Adress:		Telefon dagtid:
Postnummer:	Ort:	Mobiltelefon/ e-postadress:

Ansökan avser

<input type="checkbox"/> Permanentbostad <input type="checkbox"/> Fritidsbostad	Antal personer anslutna:	Fastighetsbeteckning:
Besöksadress (om annan än ovan)		

Avloppsanläggning

Är anläggningen tillståndsprövad av miljönämnden? <input type="checkbox"/> Ja, datum _____ <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Vet inte	Anläggningsår:	Vad är anslutet till anläggningen? <input type="checkbox"/> Bad-, disk- och tvättvatten <input type="checkbox"/> WC-avlopp <input type="checkbox"/> annat, uppge vad
--	----------------	--

Uppgifter om slamavskiljare (se beskrivning nästa sida):

OBS! Om brunnens fabrikat inte är känt så bifoga en skiss och mått över brunnens utseende

Slamavskiljarens volym: m ³	Antal kammare:	Fabrikat:
alternativt djup från inloppsrör till botten: _____ m djup från utloppsrör till botten: _____ m höjd på väggarna inne i brunnen: _____ m diameter på brunnen: _____ m		

Ange motiv för förlängt slamtömningsintervall

--

Fyll i alla uppgifter för att ansökan ska kunna behandlas.

För prövning av ansökan tas en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften är för 2016, 872 kr. Avgiften höjs årligen med en procentsats som motsvarar
konsumentprisindex. Avgift tas ut även om du får avslag på ansökan.

Härmed intygar jag att de lämnade uppgifterna är riktiga.

Datum : Namnteckning

Namnförtydligande

Information på nästa sida!

Skicka till Stadsbyggnadsförvaltningen, Avdelning miljö och bygg, 971 85 Luleå
eller lämna i Stadshuset på Rådstugatan 11

Information

Lagstiftning

Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare enligt Luleå kommuns renhållningsföreskrifter, 73 §.

Du kan ansöka om förlängt intervall till max vartannat år för tömning av din slamavskiljare. Slamavskiljaren ska ha tillräckligt stor volym och inte belastas så att den riskerar att sluta fungera eller att det blir andra problem, t ex att den svämmar över.

Ansökan om förlängt tömningsintervall för slamavskiljare ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden.

Slamavskiljare

En slamavskiljare är en behållare i vilken avloppsvatten passerar genom olika rum (kammare). Kamrarna är förbundna med korta passager där vattnet långsamt rinner från en kammare till en annan. Till en avloppsanläggning med ansluten WC används oftast en trekammarbrunn som också är den vanligaste typen av slamavskiljare.

Avloppsvattnet spolats genom inloppet in i första kammaren. Där separeras partiklarna (ex fekalier) från vattnet, de tyngre sjunker till botten och bildar slamlager medan de lättare flyter upp till ytan och bildar flytslam. Vattnet mellan dessa lager rinner vidare till nästa kammare där processen upprepar sig. Efter att vattnet gått genom tre kammare rinner det vidare till exempelvis en infiltration eller markbädd.

För att slamavskiljaren ska fungera väl är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Då och då bör slamavskiljaren inspekteras: Kontrollera att det endast finns flytslam i den första kammaren. Om flytslam finns i övriga kammare är slamavskiljaren överbelastad. Då kan den behöva tömmas oftare.

Nedan ses en enkel skiss av hur en slamavskiljare kan se ut. Du kan där se hur du ska mäta de uppgifter som du ska fylla i på blankettens första sida; diameter samt djup från inloppet samt utloppet till botten på brunnen. Observera att du inte behöver mäta brunnen om du känner till vilken volym din slamavskiljare har. Om du känner till fabrikat går det ofta att kolla upp volymen på internet eller genom att fråga återförsäljaren.

